



**Anytime. Anywhere. Cool.**



# **EISWÜRFELMASCHINE**

**ICM1 CARBON**

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

Instrukcja obsługi  
dostępna również na:  
User manual  
also available at:  
Bedienungsanleitung  
erhältlich auch bei:



## 1. Erklärung der Symbole



Das Gerät ist mit dem brennbaren Gas R600a gefüllt.



Wichtige Informationen zu Betrieb und Wartung. Bei Nichtbeachtung können Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sachschäden die Folge sein.



Lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung, ehe Sie das Gerät benutzen.



Tipps und ergänzende Informationen.



**Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.**

**Die in diesem Handbuch enthaltenen Warnungen und wichtigen Sicherheitsinformationen decken nicht alle möglichen Bedingungen oder Situationen ab, die auftreten können. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Gerät bei Wartung und Betrieb pfleglich und schonend zu behandeln.**

**Bitte registrieren Sie Garantieansprüche unter: [pomoc@yolco.pl](mailto:pomoc@yolco.pl).**

**Wenn Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter wenden, halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit: Modellinformationen und Seriennummer. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild.**

**Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Originalersatzteile sind erhältlich unter: [www.yolco.pl](http://www.yolco.pl). Wir empfehlen die Verwendung von Original-Ersatzteilen.**

**Der Inhalt des Benutzerhandbuchs kann ohne Vorankündigung geändert werden. Die neueste Version ist immer verfügbar unter: [www.yolco.pl](http://www.yolco.pl)**

## 2. Sicherheitshinweise




- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
- Es ist verboten, das Gerät und/oder sein Netzkabel zu verwenden, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist. Wenn das Gerät oder sein Kabel repariert werden müssen, wenden Sie sich an den Hersteller, ein autorisiertes Servicezentrum oder eine andere qualifizierte Person. Reparaturen in Eigenregie können ernsthafte Risiken für Gesundheit und Leben bergen.
- Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen, um das Gerät an die Stromversorgung anzuschließen. Platzieren Sie keine Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Netzteile auf der Rückseite des Geräts.
- Das Gerät darf nur mit den mitgelieferten Netzkabeln an eine Niederspannungsquelle angeschlossen werden, die den Angaben in den technischen Daten entspricht. Für den Anschluss an eine 100-240-V-Steckdose ist ein AC/DC-Adapter erforderlich. Die Verwendung einer Stromquelle mit falscher Spannung kann das Gerät beschädigen oder einen Brand verursachen.

## 2. Sicherheitshinweise fortgesetzt

- Das Gerät muss nach jedem Gebrauch sowie vor der Reinigung/Wartung vom Stromnetz getrennt werden. Ziehen Sie den Stecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose. Dies kann zu seinen Beschädigungen führen.
- Das Gerät sollte vor Spritzwasser und widrigen Witterungsbedingungen wie Regen geschützt werden. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Sollte das Gerät versehentlich überflutet werden, ziehen Sie den Stecker mit trockenen Händen aus der Steckdose. Berühren Sie das überflutete Gerät erst, wenn es vollständig getrocknet ist. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Wärmequellen. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer brennbaren, ätzenden oder explosiven Umgebung.
- Lagern Sie in diesem Gerät keine ätzenden, lösungsmittelhaltigen oder explosiven Stoffe, wie z. B. Aerosoldosen mit brennbarem Treibgas.
- Verwenden Sie im Gerät keine anderen elektrischen Geräte als die vom Hersteller empfohlenen.
- Verwenden Sie keine Geräte oder Mittel, um das Abtauern des Geräts zu beschleunigen, außer den vom Hersteller empfohlenen.
- Berühren Sie das Geräteinnere nicht während des Betriebs. Es besteht Erfrierungsgefahr.
- Während des Betriebs, der Lagerung und des Transports sollte das Gerät horizontal auf einer ebenen Fläche stehen. Die maximal zulässige Neigung des Geräts beträgt 10°.
- Während des Betriebs sollte sich das Gerät in einem gut belüfteten Raum befinden. Achten Sie auf ausreichend Abstand ( $\geq 150$  mm) zu anderen Geräten. Decken Sie die Lüftungsöffnungen während oder unmittelbar nach dem Betrieb nicht ab.
- Das Kühlsystem des Geräts enthält das brennbare Kältemittel R600a. R600a ist ein farb- und geruchloses Gas. Die Isolierung des Geräts enthält Cyclopentan. Reparaturen und Wartungen am Kühlsystem dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die zum Umgang mit brennbaren Kältemitteln befugt sind. **Warnung! Brandgefahr / brennbare Materialien**
- Es ist dem Benutzer untersagt, Eingriffe in das Kältesystem und dessen Leitungen vorzunehmen, um es zu verändern oder zu beschädigen. Bei versehentlicher Beschädigung des Systems oder bei Feststellung eines Kältemittellecks müssen alle Zündquellen sofort vom Gerät entfernt werden. Der Raum muss sofort gelüftet werden. Das Gerät darf nicht durch direktes Ziehen des Netzsteckers ausgeschaltet werden.
- Ein Gerät, das nicht mehr zur Verwendung geeignet ist, muss einem speziellen Entsorgungsverfahren gemäß den nationalen und lokalen Vorschriften unterzogen werden. Es muss bei einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
- Halten Sie die Verpackung von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Lehnen oder setzen Sie sich nicht auf das Gerät. Dies kann das Gerät beschädigen und/oder zu Verletzungen führen.
- Schieben Sie das Gerät nicht über Oberflächen, die anfällig für Beschädigungen oder Kratzer sind.
- Lagern Sie das Gerät so, dass mechanische Beschädigungen vermieden werden.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Zwecke bestimmt.

### 3. Geräteaufbau




### 4. Packungsinhalt



- Eiswürfelmachine
- Eiskorb
- Eisschaufel
- Tragetasche
- Stromkabel 12/24V (Länge ~3,5m)
- AC/DC-Adapter mit Netzkabel 100–240 V (EU/UK)
- Bedienungsanleitung



### 5. Bedienfeld



1. Betriebsmodusanzeige – LED zur Anzeige des Betriebsmodus des Geräts:

• Die Diode blinkt, nachdem das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen wurde – Standby-Modus;

• die Diode leuchtet dauerhaft, nachdem das Gerät mit der Taste eingeschaltet wurde - Betriebsmodus;

Nach dem Ausschalten des Geräts mit der Taste wechselt es automatisch in den Standby-Modus.

2. Anzeige „Eiskorb voll“ – Die LED zeigt an, wann der Eiskorb voll ist. Sobald der Korb leer ist, nimmt das Gerät den Betrieb wieder auf.

3. Wassermangelanzeige – LED zeigt an, dass sich nicht genügend Wasser im Tank befindet.

4. Fehleranzeige – LED-Diode, die einen Gerätebetriebsfehler anzeigt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Fehlerbehebung bei häufigen Problemen“.

5. Ein-/Ausschalter – Einmal drücken, um das Gerät ein-/auszuschalten.

## 6. Gebrauchsanweisung

### 6.1 Vorbereitung des Geräts für den Betrieb

- Vor der ersten Inbetriebnahme das Gerät aus der Verpackung nehmen, das Geräteinnere mit einem feuchten Tuch reinigen und mindestens 2 Stunden warten.
- Das Gerät sollte auf einer ebenen Fläche platziert werden, die keinem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Der Neigungswinkel des Geräts sollte  $10^\circ$  nicht überschreiten. Das Gerät sollte nicht auf den Kopf gestellt werden. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.
- Der Abstand zwischen dem Gerät und anderen Geräten sollte allseitig mindestens 150 mm betragen. Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden.

### 6.2 Verwendung

**Vorsicht!** Die Verwendung des Geräts während der Fahrt in Kraftfahrzeugen wird nicht empfohlen, da bei plötzlichem Beschleunigen oder Bremsen Wasser aus dem Tank austreten kann. Die Verwendung im Stand ist zulässig.

**Vorsicht!** Der Wassertank darf nur mit stilem Trinkwasser ohne Aromastoffe gefüllt werden.

1. Öffnen Sie den Deckel des Geräts und füllen Sie den Wassertank. Der maximale Wasserstand im Tank ist mit der MAX-Markierung gekennzeichnet. Wasser sollte nicht mit dem darin eingebauten Eiskorb in Berührung kommen.
2. Setzen Sie den Eiskorb in das Gerät ein und schließen Sie den Deckel.
3. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an (DC 12/24V oder AC 100-240V) und schalten Sie es dann durch einmaliges Drücken der Taste  ein. Ein einzelner Zyklus zur Herstellung von neun Eiswürfeln dauert etwa 9 Minuten. Unregelmäßige Eiswürfelformen sind in den ersten Zyklen normal.
4. Wenn der Eiskorb voll ist, werden Sie durch die blinkende Anzeige ICE FULL darüber informiert. Leeren Sie den Korb und setzen Sie ihn in das Gerät ein. Das Gerät nimmt den Betrieb automatisch wieder auf.
5. Die Anzeige „ADD WATER“ leuchtet dauerhaft, um anzudeuten, dass sich nicht genügend Wasser im Tank befindet. Füllen Sie den Tank mit Wasser und drücken Sie die Taste  einmal, um den Betrieb fortzusetzen.

### 7. Reinigung und Wartung

- Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung aus und trennen Sie es von der externen Stromversorgung.
- Das Gerät darf nicht unter fließendem Wasser gereinigt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Gerät innen und außen mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie dabei das Bedienfeld, den Leistungsteil und die Lüftungsöffnungen.
- Der Korb und die Eisschaufel sollten mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden.
- Bei Nichtgebrauch muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort. Lassen Sie die Wasserablauföffnung offen. Vor der erneuten Verwendung des Geräts stecken Sie den Stöpsel in die Abflussöffnung.

**Vorsicht!** Bevor Sie die Ablassschraube unter dem Gerät entfernen, stellen Sie einen Behälter darunter. Nach dem Entfernen der Schraube läuft das gesamte im Tank verbleibende Wasser aus dem Gerät ab.

#### • Manuelles Abtauen

Bei längerem Gebrauch kann sich im Inneren des Geräts eine Reif- oder Eisschicht bilden. Dies kann zu einer Verringerung der Leistungsfähigkeit führen. Zum Abtauen trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, entleeren den Kühlraum und lassen den Deckel geöffnet. Sobald sich die Reischicht gebildet hat, wischen Sie das restliche Wasser mit einem weichen Tuch ab oder lassen Sie überschüssiges Wasser durch die Ablauftöffnung ablaufen.


#### Plattensicherungsaustausch

**Vorsicht!** Bevor Sie die Sicherung im Gerät austauschen, schalten Sie es aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.

1. Entfernen Sie die Sicherungsabdeckung direkt neben der Netzsteckerbuchse.
2. Entfernen Sie die Sicherung und ersetzen Sie sie durch eine neue mit identischen technischen Parametern.
3. Bringen Sie die Sicherungsabdeckung wieder an.

Sicherungsspezifikation

Nennstrom	15 A
Spannungsfall	102mV
Kaltwiderstand	4.8 mΩ
I <sub>2t</sub>	340 A <sup>2</sup> s



## 8. Lösung der häufigsten Probleme



PROBLEM	LÜSUNG
Das Gerät funktioniert nicht	Prüfen Sie, ob das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist.
	Prüfen Sie, ob das Netzkabel oder der AC/DC-Adapter beschädigt ist.
	Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist, indem Sie die Taste  einmal drücken.
Die Kontrollleuchte „ICE FULL“ leuchtet blau	Eiskorb voll. Korb leeren.
Die Kontrollleuchte „ADD WATER“ leuchtet rot	Wasserstand zu niedrig. Tank nachfüllen.
Die Kontrollleuchte „FAULT ALARM“ blinkt alle 3 Sekunden 1 Mal	Versorgungsspannung zu niedrig. Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle den Gerätespezifikationen entspricht.
Die Kontrollleuchte „FAULT ALARM“ blinkt alle 3 Sekunden 2 Mal	Kondensatorlüfter überlastet. Kontaktieren Sie den Service.
Die Kontrollleuchte „FAULT ALARM“ blinkt 3 Mal alle 3 Sekunden	Kompressorstartfehler. Kontaktieren Sie den Service.
Die Kontrollleuchte „FAULT ALARM“ blinkt 4 Mal alle 3 Sekunden	Kompressor überlastet. Kontaktieren Sie den Service.
Die Kontrollleuchte „FAULT ALARM“ blinkt 5 Mal alle 3 Sekunden	Überhitzung des Kompressors und des elektrischen Systems. Kontaktieren Sie den Service.
Die Kontrollleuchte „FAULT ALARM“ blinkt alle 3 Sekunden 6 Mal	Kompressortreiberpanne. Kontaktieren Sie den Service.
Die Kontrollleuchte „FAULT ALARM“ blinkt 7 Mal alle 3 Sekunden	Temperatursensorspanne. Kontaktieren Sie den Service.
Die Kontrollleuchte „FAULT ALARM“ blinkt alle 5 Sekunden 8 Mal	Eiszufuhrmechanismus blockiert. Das Gerät muss abgetaut werden.

## 9. Technische Daten



Produktmodell	ICM1 CARBON
Wasserkammerkapazität	1,3 L (0,29 gal)
Kapazität der Eisschale	0,8 kg (1,76 lb)
Eisproduktionseffizienz	10 kg/24h (22 lb/24h)
Anschluss-Spezifikation	DC 12V/7.1A, 24V/3.55A AC 120-240V, 50-60Hz, max 1.7A
Leistungsaufnahme	85W
Geräuschemissionspegel	45dB
Klimaklasse	ST/N/SN
Kältemittel	R600a (0,013kg)
Isoliergas	Cyklopentan
Produktabmessungen (T x B x H)	293 x 229 x 279 mm(11,5 x 9,0 x 11,0 in)
Nettogewicht	5,10 kg (11,24 lb)



41/JPW/25

Hersteller:  
ARKAS Sp. z o.o.  
ul. Kuziennicza 4,  
59-400 Jawor, Polska  
[www.arkas.pl](http://www.arkas.pl)  
[www.yolco.de](http://www.yolco.de)  
[www.yolco.pl](http://www.yolco.pl)

Follow us on



Werfen Sie die Mühlbox keinesfalls in den normalen Hausmüll. Ausgediente Elektrogeräte sollen dem nächsten Recyclingcenter zugeführt und nach den geltenden Vorschriften der Abfallwirtschaft entsorgt werden. Die selektive Abfallsammlung kann zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt beitragen.